



### **Lectern Lift DL5**

**Der DL15 LIFT ist eine kompakte 2-teilige Hubsäule, die die Führungsfunktionen mit den Aktuatorfunktionen verknüpft.**

**Es handelt sich um eine umgekehrte Säule, bei der das kleinste Profil auf der Fußstruktur montiert ist. Der DL15 ist für Schreibtische ohne Traverse gedacht, so dass Schreibtischdesigner alle Freiheiten haben.**

**Die Bedienung des DL15-Systems erfolgt über eine DESKLINE-Steuerbox (CBD). Welchen Schaltkasten Sie auch bevorzugen, sie alle garantieren einen optimalen Parallelantrieb und einen angenehm niedrigen Geräuschpegel.**

**Der DL15 kann als Einzelsäule oder in 2, 3 oder 4 parallelen Systemen eingesetzt werden. Ein mehrfachparalleles System bis max. 16 Spalten parallel.**

**Max. Schubkraft: 800 N**

**Max. Geschwindigkeit: 38 mm/s**



- Um es Ihnen leicht zu machen, haben wir einen Auszug aus dem Handbuch, das in englischer Sprache verfügbar ist, für Sie erstellt. Auf diese Weise können Sie einen Aufzug schnell und einfach zurücksetzen oder zurücksetzen. Danach, in nur wenigen Schritten, können Sie das ganz sicher tun.
- Unter dem Logoschild von bravour® finden Sie die Knöpfe, mit denen Sie die Höhe des Stuhls stufenlos verstellen können. Wir haben dies behandelt, weil wir nicht möchten, dass ein Benutzer eine Höhe einstellen kann, die nicht von uns vorgegeben oder die Voreinstellungen geändert wurden. Sie als Nutzer dürfen das selbstverständlich tun. Sie sollten darauf achten, dass der Hub nach unten und oben größer ist, als die Möbel verkraften können. Aber das ist in der Regel selbstverständlich
- Wenn Sie die Abdeckung entfernt haben (Logo Bravour® - sie ist mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt), können Sie die Tasten nach oben oder unten drücken.
- A) Stellen Sie zunächst die niedrigste Höhe ein und achten Sie darauf, dass das bewegliche Teil 1 Zentimeter über der Fußplatte und nicht bis zur Fußplatte anhält. Dies, um zu verhindern, dass Kabel, die möglicherweise von Ihnen selbst oder einem Medienunternehmen verlegt wurden, eingeklemmt werden. Halten Sie nun die Taste mit der Nummer "1" einige Sekunden lang gedrückt, bis Sie sehen, dass sich die auf dem Bildschirm angezeigte Höhe auf die von Ihnen eingestellte Höhe geändert hat.
- B) Drücken Sie die "Aufwärts"-Taste und stellen Sie die nächste Höhe ein. Fahren Sie auf die gleiche Weise wie bereits beschrieben fort, um nun auch die Höhe des '2'-Buttons einzustellen.
- C) Wiederholen Sie dies für positiv 3 und für positiv 4.
- Das Einstellen der voreingestellten Höhen ist nun abgeschlossen. Sie können das Cover wieder einfügen, um die Auf- und Ab-Tasten wieder abzudecken.
- 



**BRAVOUR**  
STAND OUT & IMPRESS